

PLATO DE DUCHA SPLINE Y FLAT SPLINE

BASE DE DUCHE SPLINE E FLAT SPLINE



- Tomar dimensiones de su bañera.
Tomar medidas de sua banheira.
- Seleccionar el modelo de plato y acabado.
Selecionar o modelo da base e acabamento.
- Retirar la bañera.
Retirar a banheira.



- Instalar el plato asegurando que queda perfectamente Nivelado. El espacio sin azulejo se podría cubrir con los paneles laterales, fijándolos con cola sobre mastreado, y adaptándose al espacio cortándolos fácilmente.
Instalar a base assegurando que fique perfeitamente nivelado. O espaço sem azulejo se poderia cobrir com os painéis laterais, fixando-os com cola sobre maestra-do, e adaptando-se ao espaço cortando-os facilmente.



- Si lo desea puede utilizar el perfil de remate que le garantizará un acabado de máxima calidad.
Se desejar pode utilizar o perfil de remate que garantirá um acabamento de máxima qualidade.

4



SUSTITUCIÓN DE BAÑERA POR PLATO EN SÓLO 4 SENCILLOS PASOS

SUBSTITUIÇÃO DE BANHEIRA POR BASE
EM 4 PASSOS SIMPLES

Ampliar el baño sustituyendo la bañera por plato ya es posible.

Ampliar o quarto de banho substituindo a banheira pela base de duche já é possível.



SIN REFORMAS
SEM REFORMAS



MÁXIMA RAPIDEZ
MÁXIMA RAPIDEZ



ACABADO IMPECABLE
ACABAMENTO IMPECÁVEL

· Instalación del modelo de mampara seleccionado para su nuevo espacio de ducha.

Instalação do modelo de divisória selecionado para seu novo espaço de duche.